

## SPANNERS ANAHTARLAR

### ER STANDARD SPANNER / ER STANDART ANAHTAR

| CODE / KOD | ER SIZE / ER ÖLÇÜSÜ | EURO  |
|------------|---------------------|-------|
| SPER16S    | ER 16               | 4.50  |
| SPER20S    | ER 20               | 4.50  |
| SPER25S    | ER 25               | 4.80  |
| SPER32S    | ER 32               | 5.30  |
| SPER40S    | ER 40               | 6.60  |
| SPER50S    | ER 50               | 14.50 |



### ER MOON TYPE SPANNER / ER AY TİPİ ANAHTAR

| CODE / KOD | ER SIZE / ER ÖLÇÜSÜ | EURO |
|------------|---------------------|------|
| SPER25C    | ER 25               | 4.80 |
| SPER32C    | ER 32               | 5.30 |
| SPER40C    | ER 40               | 6.60 |



### ER MINI SPANNER / ER MINI ANAHTAR

| CODE / KOD | ER SIZE / ER ÖLÇÜSÜ | EURO |
|------------|---------------------|------|
| SPER08M    | ER 8 MINI           | 5.50 |
| SPER11M    | ER 11 MINI          | 5.50 |
| SPER16M    | ER 16 MINI          | 5.50 |
| SPER20M    | ER 20 MINI          | 6.20 |
| SPER25M    | ER 25 MINI          | 6.90 |



### ER HEXAGON SPANNER / ER ALTIKÖŞE ANAHTAR

| CODE / KOD | ER SIZE / ER ÖLÇÜSÜ | EURO |
|------------|---------------------|------|
| SPER11H    | ER 11               | 3.80 |
| SPER16H    | ER 16               | 4.00 |
| SPER20H    | ER 20               | 4.20 |



### OZ SPANNER DIN 6388 / ISO 10897 - OZ AY ANAHTAR DIN 6388 / ISO 10897

| CODE / KOD | TYPE / TİP  | EURO  |
|------------|-------------|-------|
| SPOZ12     | DIN6388D-12 | 7.50  |
| SPOZ16     | DIN6388D-16 | 7.50  |
| SPOZ20     | DIN6388D-12 | 7.50  |
| SPOZ25     | DIN6388D-25 | 5.30  |
| SPOZ32     | DIN6388D-32 | 13.50 |



### HSK63A COOLANT TUBE SPANNER / HSK63A SOĞUTUCU BORUSU ANAHTARI

| CODE / KOD | HOLDER TYPE<br>TUTUCU TİPİ | EURO  |
|------------|----------------------------|-------|
| SPHSK63    | HSK63A                     | 14.50 |

